



## AVLESNING AV FEILKODER EASYSTART TP7, SELECT



Aktiver betjening med  knappen








Trykk og hold  og  i mer enn 5 sek til displayet viser:



Det første som vises er meny punkter «Aktuell Feil» 1.1

Bla deg fremover i menyen med  tasten og bakover med .

MENY	SERVICE FUNKSJON	BESKRIVELSE
1.1	Aktuell feil	Varmeren må være aktivert for at Aktuell feil skal vises. Trykk  for å les feilkode, displayet skifter mellom «AF» og feilkoden. «ndi» vises dersom det ikke er tilkoblet diagnose eller diagnose ikke kan leses av TP7. Trykk  for å gå tilbake.
1.2	Varmer 1: Feilminne F1-F5	Leser av feilkoder i minne, eks: F1:12 Aktiver med  for å lese minne, displayet skifter mellom F1 - F5 og feilkoden. Bruk  eller  for å bla frem og tilbake i minne. Trykk  for å gå tilbake.
1.3	Varmer 1: Slette feilminne	Sletter hele feilminne. Aktiver med  , «DEL» begynner å blinke. Trykk  en gang til for å slette minne.

Displayet går ut av servicemeny og tilbake til start etter ca 10 sek om ingen knapper trykkes på.



**For betydning av feilkoder og tips for reparasjon, se varmerens feilsøking og reparasjons håndbok.**