

Xenon 2 X 100W

12 volt
24 volt
230 volt



Monterings anvisning

1. Skru av reflektor (3 muttere og 3 kuppelmuttere)
2. Ta av distansehylser og klosser.
3. Koble fra ledninger på rekkeklemme og ta ut triangelplate.
4. Skru av muttere og ta av distansehylser.
5. Sett så inn de korteste distansehylsene.
6. Koble ledninger til rekkeklemme og sett inn ny triangelplate med ballastenheter og sett på muttere.
7. Sett på de lengste distansehylsene og klossene + mutter.
8. Monter på reflektorplate, fest denne med kuppelmuttere.
9. Koble sammen kabelsko fra lamper til ballastenheter.