

Installation guide og bruksanvisning for Kirk Kaffetrakter modell KM6-2 og KM12-2

Gratulerer med din nye kaffemaskin.

Før du begynner å bruke maskinen er det viktig at du leser denne veiledningen nøye for å sikre at maskinen er installert korrekt og kan brukes trygt.

Installation guide

For å få fullt utbytte av din kaffemaskin anbefaler vi at maskinen er installert av opplært personell.

Kaffen Maskinen er designet for å monteres mot en vegg eller lignende gjenstand. Den er sikret med skruer gjennom de 4 hullene i den bakre platen av maskinen.

Den kaffemaskin skal ikke plasseres usikret på en hylle eller andre horisontale base.

Den kaffemaskin må ikke monteres på steder der den kan forårsake skader på fører eller passasjer i tilfelle av ulykker eller krisesituasjoner.

Den kaffemaskin installasjonen må ikke påvirke funksjonen av luften bak på kjøretøyet.

The Cigar Lighter plug for de fleste kjøretøy tillater ikke elektrisk strøm overstiger 8 Ampere. Det er viktig å følge installasjonsveiledningen nedenfor:

1. Den røde eller grå ledning fra kaffemaskinen må være koblet til startmotor, starter relé eller den positive polen på batteriet (se pkt. 4).
2. Den svarte eller blå / grå ledning må være koblet til motorblokk, vehicle chassis eller den negative polen på batteriet.
3. Mål totalt ledningen lengden på forbindelser mellom kaffemaskin og forsyning poeng. Både positive og negative ledninger må være inkludert i den totale lengden.
4. Det er viktig at wire size brukes for å dekke dagens og lengden på tilkoblinger.

Bruk tabellen nedenfor:

Wire lengde: 24V, 500W, 21A 12V, 350W, 29A

0-6 m 6 mm² 10 mm²

6-10 m 10 mm² 16 mm²

10-13 m 16 mm² 16 mm²

5. Den positive forbindelsen til kaffemaskinen må være smeltet. Bruk artikkel 930295 og 30559. (Ikke bruk sikring holdere for porselen sikringer som disse kan gi store spenningsfall og varmeutvikling som kan forårsake feil og brann.

6. Bruk en 40 Ampere sikring i 12 volt systemer og en 30 Ampere sikring i 24 volt systemer.

Brukerhåndbok

Før første gangs bruk:

Rengjør kaffemaskin med vann før neven bruk.

Brewing:

1. Legg den nødvendige mengden vann i det klare vannet reservoaret.
2. Plasser stål container i hullet i bunnen og stikk filterholderen i beholderen med åpningen og serverer tips justert.

3. Plasser et filter i holderen og legger malt kaffe. (The KM6-2 bruker filtertypen 102 og KM12-2 bruker type 1x4)
4. Lukk lokket og slå på maskinen ved å trykke på startknappen kort tid. Et kort lydsignal bekrefter start og indikatorlampen blir rødt.
5. Det bryggetiden vil være 1 ½ til 2 minutter per kopp kaffe ved 24 volt, og 2 ½ til 3 minutter på 12 volt.
6. Når du er ferdig resten av vannet i varmeapparatet vil fordampe. For en kort tid dette genererer støy og damp.
7. Den kaffemaskinen vil indikere ferdig brygget syklus etter en lengre pip og en grønn indikatorlampe.

Viktig!

- La maskinen slås av i noen minutter før helle ny vann i vannbeholder.
- Bruk rent og friskt vann.
- Ikke fyll vannet reservoaret over maksimal kapasitet på kaffemaskinen.
- Nyere løfte lokket under brygging prosessen.
- Fjern filter fra filterholderen før du helle kaffen fra stål container.
- Den varmeelementet i bunnen av kaffemaskinen er varm når den slås på. Ikke ta dette.
- Slå av maskinen etter bruk. For din sikkerhet rundt kaffemaskinen vil slå seg av automatisk etter 1 time.
- Maskinen må decalcified regelmessig. Bruk en velprøvd decalcification bistand og følg instruksene nøye.
- Den kaffemaskin kan rengjøres med en fuktig klut. Aldri dyppe baseenheten i vann.

Forkalkning alarm:

Kaffen Maskinen har en automatisk kalsium bygget opp alarm for å varsle om mulig redusert funksjon. Hvis indikatoren blinker rødt etter brygging syklusen da maskinen skal decalcified.

Alarmen tilbakestilles ved å slå av maskinen.

Dersom det er ønskelig er det mulig å deaktivere forkalkning alarmen permanent ved å holde knappen inne i 10 sekunder mens maskinen er slått på.

Feil alarm:

Hvis indikatoren er rød og gjør 2 korte blink så en annen feil er til stede. Det er riktig på grunn av lav matespenning.

Alarmen tilbakestilles ved å trykke på av / på-knappen.

Den samme alarmen indikasjon kan også skyldes en intern feil i kaffemaskinen. I dette tilfellet kaffemaskin må repareres av godkjent service partner.

O.S.SOLHAUG AS

www.solhaug.as