

1.3. Enkel betjening ved alarm

- Alarm avstilles med å trykke på «Avstille sirener». Dette vil stoppe sirener og den interne summer. Avstillingen holdes hele tiden, inntil sentralen tilbakestilles.
 - Finn detektor som har gitt alarm, den har holdekontakt og lyser rødt.
 - Tilbakestilling av alarmmeldinger på sentralen:
- Gå til nivå 2 ved å trykke «A»+«B» samtidig, slik at «level 2» lyser opp.

• Tilbakestill alarm på sløyfe A:

1. Trykk og hold «A» nede (*mens du gjør pkt 2 og 3*)
2. Trykk 1x «B» (til at **alarmlampe** blinker)
3. Trykk 1x «Lampe» (til alarm slukker)
4. Slipp «A» og alarm på «Loop A» slukker

• Tilbakestill alarm på sløyfe B:

1. Trykk og hold «B» nede (*mens du gjør pkt 2 og 3*)
2. Trykk 1x «A» (til at **alarmlampe** blinker)
3. Trykk 1x «Lampe» (til alarm slukker)
4. Slipp «B» og alarm på «Loop B» slukker

